

AKiTiO Thunder3 Duo Pro

EN DE ES FR CH KO JP

Setup guide - Setup-Anleitung - Guía de configuración - Guide d'installation 安裝手冊 - 安装手冊 - 설치 안내서 - セットアップガイド





To download the latest version of this document, please visit our website at **http://www.akitio.com/support/user-manuals**



© 2015 by AKiTiO - All Rights Reserved

AKITiO assumes no responsibility for any errors or differences between the product you may have and the one mentioned in this document and reserves the right to make changes in the specifications and/or design of this product without prior notice. The diagrams contained in this document are for reference and may not fully represent the real product. AKITiO assumes no responsibility for any loss of data or files.

www.akitio.com

RAID Settings

[] RAID 0 Disk striping for a	DD optimal performance.	00
[†] RAID 1 Disk mirroring fo	පිප r redundancy and backup.	60
[-] SPAN Disk spanning fo	පිට r large storage capacities.	8
[→] Non-RAID Non-RAID (JBOD)	ප්/ පිට) for independent volumes.	88



Make sure to backup all existing data first! The drives must be formatted after changing the RAID mode.

DisplayPort (on rear view)



DisplayPort

DisplayPort port (requires Thunderbolt[™] 3 connection). DisplayPort-Anschluss (erfordert Thunderbolt[™] 3 Verbindung). Puerto DisplayPort(requiere conexión Thunderbolt[™] 3). Port DisplayPort(nécessite une connexion Thunderbolt[™] 3). DisplayPort 連接埠 (需要先連接Thunderbolt[™] 3)。 DisplayPort 连接端口 (需要先连接Thunderbolt[™] 3)。 DisplayPort 王트(Thunderbolt[™] 3 연결 필요). DisplayPortポート (Thunderbolt[™] 3接続が必要です)。

Front View - Frontansicht - Vista frontal - Vue de face 正面 - 正面 - 정면도 - フロントビュー

Green = Power ON Grün = Strom eingeschaltet Verde = Encendido Vert = Allumé 綠色 = 電源開啟 绿色 = 电源开启 녹색 = 전원 커짐 グリーン点灯 = 電源オン Blue = Power ON / Link established Blau = Eingeschaltet / Verbindung hergestellt Azul = Encendido / Conexión establecida Bleu = Allumé / Liaison établie 藍色 = 電源開啟 / 已連線 蓝色 = 电源开启 / 己联机 과란색 = 전원 켜짐 / 링크가 구성됨 ブルー = 電源オン / 接続中



HDD A / HDD B

Red = Error or empty drive bay	紅色 = 錯誤或未裝磁碟
Flashing green = Data access (read/write)	綠色閃爍 = 資料存取中
Rot = Fehler oder leerer Laufwerksschacht	红色 = 错误或未装硬盘
Grün blinkend = Datenzugriff (lesen/schreiben)	绿色闪烁 = 资料存取中
Rojo = Error o bahía de unidad vacía	빨간색 = 오류 또는 빈 드라이브 베이
Verde intermitente = Acceso a datos (lectura/escritura)	녹색 점멸 = 데이터 액세스(읽기/쓰기)
Rouge = Erreur ou baie de lecteur vide	赤 = エラーまたは空のドライブベイ
Vert clignotant = Accès aux données (lecture/écriture)	グリーン点滅 = データアクセス(読取/書込)

Rear View - Rückansicht - Vista posterior - Vue arrière 背面 - 背面 - 배면도 - リアビュー

Fan (ON/OFF)

Fan switch	風扇開關
Gebläseschalter	风扇开关
Interruptor de ventilador	팬 스위치
Interrupteur du ventilateur	ファンスイッチ

USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)

USB 3.1 port	USB 3.1 連接埠
USB 3.1 Anschluss	USB 3.1 连接端口
Puerto de USB 3.1	USB 3.1 포트
Port USB 3.1	USB 3.1 ポート



Thunderbolt™ 3 port
Thunderbolt™ 3 Anschluss
Puerto de Thunderbolt™ 3
Port Thunderbolt™ 3
「hunderbolt™ 3 連接埠
「hunderbolt™3连接端口
Thunderbolt™3포트
Thunderbolt™ 3 ポート

Netzanschluss Toma de alimentación Prise de courant 電源插座 电源插座

전원 콘센트

電源コンセント











Step 2



El nuevo modo RAID puede ser confirmado tanto pulsando el botón [Establecer RAID] mientras el dispositivo está encendido, como apagándolo y volviéndolo a encender. La mejor manera es establecer el modo RAID, acoplar el dispositivo y después encenderlo.

Le nouveau mode RAID peut être confirmé en appuyant sur le bouton [Définir RAID] quand l'appareil est sous tension ou en le mettant hors tension puis sous tension. La meilleure méthode est de définir le mode RAID, d'assembler l'appareil puis de le mettre sous tension.

新的磁碟陣列模式,可以通過開啟設備或在運行中按下 [Set RAID] 按鈕進行設定。建議您先設定磁碟陣列模式後,再將其連接電腦啟動裝置的方式,設定新的磁碟陣列模式。

新的硬盘阵列模式,可以通过开启设备或在运行中按下[Set RAID] 按钮进行设定。建议您先设定硬盘阵列模式后,再将其连接电脑启动装置的方式,设定新的硬盘阵列模式。

장치가 켜져 있는 동안 [RAID 설정] 버튼을 누르거나 전원을 껐다가 켜서 새 RAID 모드를 확인할 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 RAID 모드를 설정하고 장치를 조립한 후 켜는 방법입니다.

RAIDモードの変更方法は、デバイスをパワーサイクリングするや電源が入っている状態で[RAIDセット]ボタンを押すなど二 つの方法で、どちらかを確認することができます。最良の方法は、RAIDモードを設定してから、デバイスを組み立て、そしてパ ワーオンにすることです。







Initial Setup

Select the RAID mode and assemble the device. Turn on the computer, plug in the power adapter to turn on the device and then connect the interface cable. Format the drives to complete the initial setup.

Wählen Sie den RAID-Modus aus und bauen Sie das Gerät zusammen. Schalten Sie den Computer ein, schliessen Sie das Netzteil an und verbinden Sie dann das Schnittstellenkabel, um das Gerät einzuschalten. Formatieren Sie die Festplatten, um die Neueinrichtung abzuschließen.

Seleccione el modo RAID y ensamble el dispositivo. Encienda el equipo, enchufe el adaptador de alimentación para encender el dispositivo y, a continuación, conecte el cable de interfaz. Dé formato a las unidades para completar la instalación inicial.

Sélectionnez le mode RAID et assemblez l'appareil. Allumez l'ordinateur, branchez l'adaptateur secteur pour allumer l'appareil puis connectez le câble d'interface. Formatez les lecteurs pour terminer la configuration initiale.

裝上磁碟後選擇磁碟陣列模式,打開電腦,裝置先連接電源,然後連接傳輸線啟動裝置。格式化組建完成的陣列磁碟,以完成初始設置。

装上硬盘后选择硬盘阵列模式,打开电脑,装置先连接电源,然后连接传输线启动装置。格式化组建完成的阵列硬盘,以完成初始设置。

RAID 모드를 선택하고 장치를 조립합니다. 컴퓨터를 켜고, 전원 어댑터를 연결하여 장치를 켠 후 인터페이스 케이블을 연결합니다. 드라이브를 포맷하여 초기 설정을 완료합니다.

本製品にHDD/SSDを装着して、RAIDモードを選んで下さい。PCの電源を入れて、本製品と附属しているケーブルにて接続してから電源を パワーオンして下さい。そして、本製品に装着したHDD/SSDをフォーマットして下さい。

Thunderbolt[™] Driver for Windows[®]

If the Thunderbolt device is not recognized on Windows, download and install the corresponding driver from the AKiTiO website.

Wenn das Thunderbolt-Gerät unter Windows nicht erkannt wird, downloaden und installieren Sie den entsprechenden Treiber von der AKITiO Website.

Si Windows no reconoce el dispositivo Thunderbolt, descargue e instale el controlador correspondiente desde el sitio web del AKITIO.

Si l'appareil Thunderbolt n'est pas reconnu sur Windows, téléchargez et installez le pilote correspondant depuis le site Web AKITIO.

如果您的 Windows 系統無法識別迅雷設備,請從 AKiTiO 網站上,下載並安裝相對應的驅動程式。

如果您的 Windows 系统无法识别雷电设备,请从 AKiTiO 网站上,下载并安装相对应的驱动程序。

Thunderbolt 장치가 Windows에서 인식되지 않으면, AKiTiO 웹사이트에서 해당 드라이버를 다운로드하여 설치하십시오.

もし、Windows PCから本製品を認識できない場合はAKiTiOのウェブサイトのサポートから該当するドライバーをダウンロードしてインストールして下さいませ。



Thunderbolt driver for Windows

http://www.akitio.com/support/software/thunderbolt-driver-windows

Microsoft and Windows are trademarks of Microsoft Corporation. Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.



Backup all existing data on the drives before installing them. Plug in the power adapter to turn on the device first, before connecting an interface cable. Only one interface can be used at any given time.

Sichern Sie alle vorhandenen Daten vor der Installation der Festplatten. Schließen Sie immer zuerst das Netzteil an, um das Gerät einzuschalten, bevor Sie das Schnittstellenkabel verbinden. Es kann nur eine Schnittstelle zur selben Zeit verwendet werden.

Haga una copia de seguridad de todos los datos existentes en las unidades antes de instalarlas. Antes de conectar un cable de interfaz, enchufe el apartado de alimentación para encender el dispositivo. Solamente puede utilizar una interfaz a la vez.

Sauvegardez toutes les données existantes sur les lecteurs avant de les installer. Branchez d'abord l'adaptateur secteur pour allumer l'appareil, avant de connecter un câble d'interface. Une seule interface peut être utilisée à n'importe quel moment donné.

第一次使用前,請先備份安裝在裝置中的磁碟內資料,當首次連接裝置後,會設定磁碟陣 列,並要求初始化磁碟。資料連接界面只能擇一使用。

第一次使用前,请先备份安装在装置中的硬盘内资料,当首次连接装置后,会设定硬盘阵 列,并要求初始化硬盘。资料连接端口只能择一使用。

이를 설치하기 전에 드라이브에 있는 기존의 모든 데이터를 백업하십시오. 인터페이스 케이블을 연결하기 전에 먼저 전원 어댑터를 연결하여 장치를 켜십시오. 언제나 하나의 인터페이스만 사용할 수 있습니다.

初めてご使用前に必ずHDD/SSD中の既存データをバックアップして下さい。最初、本製品のインターフェースケーブルと接続する前にDCジャックにパワーアダプタを挿入してパワーオンして下さい。任意の時点で一つのインターフェースしか使えない事をご注意下さいませ。



Formatting the Drives

More info about how to format external drives http://www.akitio.com/information-center/ formatting-external-hard-drives

Replacing a faulty drive

When a drive fails, the corresponding LED (A/B) lights up red. If only one drive is defective and the RAID mode is set to RAID 1, the data can still be accessed but it's recommended to replace the faulty drive immediately. If more than one drive at the same time fails or if the RAID mode is set to RAID 0 or SPAN, all data is lost. For Non-RAID, only the data on that particular drive is lost.

- 1. Turn off the power and replace the faulty drive.
- 2. For RAID 1, the RAID array is rebuilt automatically when you turn the power back on. During this process, the HDD LED pulses slowly. The time it takes to complete depends on the drive capacity.
- 3. For the other RAID modes, turn the power back on and then simply format the drive(s).

Austausch einer defekten Festplatte

Wenn eine Festplatte ausfällt, leuchtet die entsprechende LED (A/B) rot. Wenn nur eine Platte defekt ist und der RAID-Modus RAID 1 ist, können die Daten nach wie vor gelesen werden. Die defekte Platte sollte jedoch umgehend ersetzt werden. Falls mehr als eine Platte zur selben Zeit ausfällt oder wenn der RAID-Modus RAID 0 oder SPAN ist, sind alle Daten verloren. Für Non-RAID ist nur die defekte Platte betroffen.

- 1. Schalten Sie das Gerät aus und tauschen Sie die defekte Platte aus.
- 2. Für RAID 1 wird das RAID-System nach dem Einschalten des Gerätes automatisch wiederhergestellt. Während diesem Prozess pulsiert die Festplatten-LED langsam. Wie lange es dauert bis der Prozess komplett ist kommt auf die Plattenkapazität an.
- 3. Für die anderen RAID-Modi können Sie nach dem Einschalten des Gerätes einfach die Platte(n) neu formatieren.

Reemplazar una unidad defectuosa

Cuando una unidad falla, el LED correspondiente (A/B) se ilumina en rojo. Si solo hay una unidad defectuosa y el modo RAID está configurado como RAID 1, aún será posible acceder a los datos aunque se recomienda reemplazar inmediatamente la unidad defectuosa. Si más de una unidad falla al mismo tiempo o si el modo RAID está configurado como RAID 0 o de expansión, se perderán todos los datos. En caso de modo Non-RAID, solo se perderán los datos de esa unidad particular.

- 1. Desconecte la alimentación y reemplace la unidad defectuosa.
- En caso de modo RAID 1, la matriz RAID se reconstruye automáticamente al volver a encender el dispositivo. Durante este proceso, la luz LED de la unidad de disco duro parpadea lentamente. El tiempo empleado dependerá de la capacidad de la unidad.
- 3. Para los otros modos RAID, vuelva a encender la unidad y simplemente formatee el disco.

Remplacer un disque défectueux

Lorsqu'un lecteur est en panne, la DEL correspondante (A/B) s'allume en rouge. Si un seul lecteur est défectueux et que le mode RAID est RAID 1, les données restent accessibles, mais il est conseillé de remplacer immédiatement le lecteur défectueux. Si plusieurs lecteurs tombent en panne en même temps ou que le mode RAID est défini sur RAID 0 ou SPAN, toutes les données seront perdues. Pour Non-RAID, seules les données du lecteur défectueux sont perdues.

- 1. Éteignez l'alimentation et remplacez le lecteur défectueux.
- 2. Pour RAID 1, la baie RAID est reconstruite automatiquement lorsque vous remettez l'appareil sous tension. Pendant ce processus, la LED du disque dur clignote lentement. La durée nécessaire dépend de la capacité du lecteur.
- 3. Pour les autres modes RAID, remettez sous tension puis formatez simplement le(s) disque(s).

更換故障的磁碟

HDD Error時相對應的LED會亮紅燈。如果只有一個磁碟發生故障. 磁碟陣列模式設定為RAID 1的.該資料仍然可以讀寫.但建議請立 即更換有故障的磁碟。如果有多個磁碟同時出現故障或者磁碟陣列 模式設定為RAID 0或SPAN者.所有資料都將遺失。對於Non-RAID .只有發生錯誤磁碟上的資料會遺失。

- 1. 關閉電源, 並更換出現故障的磁碟。
- 2.對於RAID1.會在開啟電源後自動重建磁碟資料。此過程中、磁 碟燈號指示為慢閃狀態。重建完成的時間取決於硬碟的容量。
- 3.對於其他的磁碟陣列模式,更換磁碟後,打開裝置電源,然後重 新初始化磁碟。

更换故障的硬盘

HDD Error时相对应的LED会亮红灯。如果只有一个硬盘发生故障, 硬盘阵列模式设定为RAID 1的,该资料仍然可以读写,但建议请立 即更换有故障的硬盘。如果有多个硬盘同时出现故障或者硬盘阵列 模式设定为RAID 0或SPAN者,所有资料都将遗失。对于Non-RAID ,只有发生错误硬盘上的资料会遗失。

1. 关闭电源,并更换出现故障的磁盘。

- 2.对于RAID1.会在开启电源后自动重建磁盘资料。此过程中. 硬盘灯号指示为慢闪状态。重建完成的时间取决于硬盘的容量。
- 3. 对于其他的硬盘阵列模式,更换硬盘后,打开装置电源,然后重 新初始化硬盘。

고장난 드라이브 교체하기

드라이브가 제대로 인식되지 않았을 때 LED(A/B) 등 빨간 불이 들어옵니다. RAID 1 모드일 때, 하나의 드라이브에서만 문제가 발생 하였다고 해도 사용가능 하지만, 문제의 드라이브를 빨리 교체하시길 권장합니다. 동시에 하나이상의 드라이브가 고장나거나 RAID모드가 0 혹은 SPAN이었을때는 모든 데이터를 잃어버리게 됩니다.

1. 전원을 끈 후, 드라이버를 교체 합니다.

- 2. RAID1모드 에서는 HDD드라이버 교체 후 전원을 키면 자동적으로 복구 됩니다. 복구 되는 동안 HDD의 LED가 천천히 점멸합니다. 드라이브의 용량에 따라서 걸리는 시간은 다릅니다.
- 3. 기타 RAID 모드의 경우, 전원을 다시 켠 후 간단히 드라이브를 포맷하면 됩니다.

故障したドライブの交換

ドライブ障害は発生した場合に対応するLED(A/B)が赤点灯となります。 RAIDモードはRAID1に設定される場合、1台のドライブが故障しても、データ は引き続きアクセスできますが、すぐに故障したドライブを交換することをお勧め します。同時に複数のドライブに障害が発生したり、RAIDモードはRAID 0ま たはスパニングモードに設定されている場合は、すべてのデータが失われます。 Non-RAIDの場合は、その特定のドライブ上のデータのみが失われます。

1. 電源をオフにして、障害のあるドライブを交換してください。

- 2. RAID1の場合は、電源を入れたときRAIDアレイが自動的に再構築(レ ビュールド)されます。ドライブ交換中にHDD LEDがゆっくり点滅します、 所要時間はドライブの容量に依存します。
- 3. 他のRAIDモードについてはデバイスの電源をオンにしてから、ドライブの初 期化(フォーマット)を行って下さい。